

deLi得力

人民币鉴别仪(点验钞机) 使用手册



1000 3000 5000

1000



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围内。
2. 本机适宜在0°C—+40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：

A. 液体洒到机器上时	B. 机器严重摔坏时
C. 机器性能有异常变化时	D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内附保修卡)



电源线一条



清洁毛刷一把



技术指标

- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110~165mm, 宽度50~110mm
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 进钞容量: 15mm
- 接钞容量: 30mm
- 计数显示屏范围: 1~999张
- 预置数显示屏范围: 1~100%
- 整机重量: 4.6kg
- 电源: AC220V(1±10%) 50Hz
- 电流: 0.4A
- 功率: ≤80W
- 保险管电流: 2A
- 环境温度: 0°C~40°C
- 外形尺寸: 295x235x200mm

后部结构介绍



- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 进钞台固定螺钉



用白纸补了疤的纸币

B、经过洗涤的纸币

污渍严重的纸币

D、破损，裂口的纸币

速点钞

只需清点张数而不需鉴伪时，开启电源开关，按“计数”键调至“计数”档，然后将同面额的一叠纸币捻成一定斜度，放在滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的就是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

正确的点钞操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分类。

将钞票上的纸张附贴物及污渍等物，再将钞票整理均匀，
并成每捆钞票，再放入滑钞板进口处。


如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。
图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



机器外部构造

- 1 显示窗
- 2 接钞轮
- 3 收钞光电传感器
- 4 进钞光电传感器
- 5 喂钞台
- 6 “复位/+1”键
- 7 “清零/+10”键
- 8 “模式”键
- 9 “功能”键





纸币，其清点数与上次的累加数值在显示屏计数窗口显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”字样消失。

■ 清零

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值。报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

■ 复位

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。

■ 语音报警

开机出现欢迎语，点钞报警时，语音提示伪钞结果；按住“复位”键开机，开启或关闭语音功能。

■ USB在线升级功能

请登入得力官网www.nbdeli.com,点击右上角“客户服务”选择：“售后服务”，点击“技术信息”输入ID: delikh
密码: 000000 下载“点钞机在线升级平台”，按说明既需要操作升级。

使用说明

故障提示

在点钞过程中发现异常，自动发出声光报警提示，直至自动停止，检测口下方第一行就是假币或纸张，第二行显示无票或云上显示错误代码。


代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	版面异常
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			
	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头			
	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头			

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止	(插好电源插头)	(开启电源)	(请维修人员更换保险管座内的保险丝)	(调整电压) AC220V±10%
工作	1.电源插头两端是否分别插入插座和机器? (清扫进钞传感器)	2.是否停电或没开开关? (接好连线)	3.保险丝是否已被烧断? (更换传送带)	4.使用电源电压是否过低? (调节螺杆)
方式失灵	1.进钞传感器是否积尘? (清扫进钞传感器)	2.接钞处是否有主电路板连线是否中断? (接好连线)	3.主传送带是否断裂? (更换橡胶配件)	4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆) (按正确的放钞方法操作)
计数不够准确	1.进钞台位置是否已调试好? (调整进钞台位置)	2.计数传感器是否积尘? (清扫左、右计数管) 发射接收	3.阻力皮、捻钞轮是否严重磨损? (更换橡胶配件)	见按正确的放钞示意图(第三页) 4.放钞是否正确?
识别不准	1.功能是否选择正确? 重新选择您需要的功能键	2.宽度情形光耦是否失效? 更换	3.磁性传感器间隙是否不对? 调整	

常见故障分析及排除

■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。

2. 当捻钞轮磨损时，会造成放钞不顺畅、计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的齿轮胶圈，换上新的后再按原样复原即可。

3. 更换紫外灯管。首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管。

保修卡

凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题
发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费
维修或到维修站联系。

发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费
维修服务，此卡须详细填写下列表格，并经经
销商盖章，此联沿虚线剪下，由经销商保管。

收费标准：

保管不当而造成损坏的：

让您能充分享有本公司提供的免费保修服务之
权利，此卡须详细填写下列表格，并经经
销商盖章，此联沿虚线剪下，由经销商保管。

进货日期：_____年_____月_____日

出厂编号			
生产日期	联系人		
	联系电话		
	联系人		
	联系电话		
	发票号码		
客户签字	维修人签字	日期	
		年	月
		日	

出厂编号			
生产日期	联系人		
	联系电话		
	联系人		
	联系电话		
	发票号码		
客户签字	维修人签字	日期	
		年	月
		日	

执行标准: GB 16909-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁海得力工业园

全国服务热线: 400-105-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

保留备用

